


# EXPOSITOR ESCALONADO DE SOBREMESA






## MANUAL DE MONTAJE



ESTE PRODUCTO CONTIENE:  
9 PIEZAS

C  
x1

D  
x2



⌚ Tiempo de montaje: 5 minutos


✂️ No necesita pegamento.

⚠️ Manipular con precaución, el cartón puede tener filos de papel cortante. Sugerimos el uso de guantes.

⚠️ Mantener alejado de la humedad y de fuentes incandescentes.


♻️ Fabricado con material certificado FSC. Producto 100% recicitable.

**1** Comenzar ensamblando las Piezas **A** y **B** (con la parte lisa hacia afuera) con las Piezas **C** y **E**.



Importante:  
Doblar corte en V  
hacia el interior.

**2** Encajar las dos Piezas **D**.



**3** Introducir Piezas **F** en las ranuras (con la cara lisa hacia afuera), apretando previamente las puntas con los dedos para poder encajarlos.

